

## 更改无线密码（WIFI 密码）和无线网络名称（SSID）：

### 1. 电脑无线连接到设备的操作说明

- 在电脑桌面上点击“无线网络连接”，选择与设备一致的 SSID（WiFi 名称）连接（SSID: sentar R55）。



- 点击“连接”后，输入默认的 WiFi 密码（WiFi 密码：0000000 8 个零）



### 2. WiFi 名称和密码修改步骤

- 设备连接 WiFi 后，在浏览器地址栏中输入：192.168.100.1，弹出界面并输入用户名：admin，密码：admin 后进入管理界面进行修改。



- b. 登录路由器管理平台后，进入“无线设置”→“无线基本设置”→“网络名称”，输入修改的 SSID 名称。（注：SSID 名称支持 64 位字符，不支持中文）点击“确定”后设置完成。设备自动重启后即可。



- c. 登录路由器管理平台后，点击“网络安全—安全模式—密码类型”（推荐使用 WPA-PSK、WPA2-PSK 或 WPAWPA2-PSK），在“通行口令”处输入修改的密码，点击“确定”保存，设备自动重启后即可。



## 5. 恢复出厂设置

- a. 长按 WIFI 按钮直到显示屏上出现“正恢复出厂值-恢复出厂设置成功”的字样，路由器重启后，恢复出厂设置成功。
- b. 点击管理界面上的”恢复出厂设置“项中的”导入默认值“后即可。

**注：当您进行恢复出厂设置操作后，所有配置信息将丢失。**