

## 使用说明：

### 1. 电脑无线连接到设备的操作说明

- 在电脑桌面上点击“无线网络连接”，选择与设备一致的 SSID（WiFi 名称）连接（SSID：3G-WIFI-\*\*\*\*）。



- 点击“连接”后，输入默认的 WiFi 密码（WiFi 密码：12345678）



### 2. WiFi 名称和密码修改步骤

- 设备连接 WiFi 后，在浏览器地址栏中输入：192.168.169.1，弹出界面并输入用户名：admin，密码：admin 后进入管理界面进行修改。



- 在 WiFi 名称中点击“修改”并“保存”，WiFi 密码中点击“修改”并“保存”即可。



### 3. 3G 无线上网卡设置

a. 将设备开关开到 R 档，默认上网模式为智能，将无线上网卡直接插入 USB 端口，设备将自动拨号上网，无需任何设置。

### 4. ADSL（网线）上网设置

a. 将设备开关开到 R 档，智能模式下，通过网线将猫的 LAN 口连接到设备网口端口。

### 5. 无线共享功能使用方法

a. 通过 WiFi 连接到设备后，点击“云盘”选项。然后将要共享的文件设备与该路由器连接即可。



### 6. 恢复出厂设置

设备在开机状态下，按住该设备上的“R”键，保持 8 秒后，出现红灯快闪表示设备正在恢复出厂设置，设备重新启动后即可完成恢复出厂设置。

**注：当您进行恢复出厂设置操作后，所有配置信息将丢失。**